

| COD. | DESCRIZIONE |
|---------|---|
| ECVUSBO | Lettore ottico |
| ECVSW | Software per configurazione d'installazione e per lettura radio o ottica dati |