

MANUALE D'USO

■ RECUPERATORE DI CALORE
STATICO CANALIZZABILE ALTA EFFICIENZA VERTICALE
TOTAL AIR EVO PLUS 200V/300V/500V
COD. 12501000-12501010-12501020

Total **Air** 200V/300V/500V
EVO PLUS



Apply.co[®]
Recuperatori di Calore
ed Accessori per V.M.C.

by



Tecnosystemi[®]
group

Tecnosystemi S.p.A.
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
Numero Verde 800 904474
email: info@tecnosystemi.com

GENERALITA'

1.1.1 INTRODUZIONE

Questo manuale è stato concepito con l'obiettivo di rendere il più semplice possibile l'installazione e la gestione del vostro impianto.

Leggendo ed applicando i suggerimenti di questo manuale, potrete ottenere le migliori prestazioni del prodotto acquistato. Desideriamo ringraziarvi per la scelta effettuata con l'acquisto del nostro prodotto.

Leggere attentamente il presente fascicolo prima di effettuare qualsiasi operazione sull'unità. Non si deve installare l'unità, né eseguire su di essa alcun intervento, se prima non si è accuratamente letto e compreso questo manuale in tutte le sue parti. In particolare occorre adottare tutte le precauzioni elencate nel manuale.

La documentazione a corredo dell'unità deve essere consegnata al responsabile dell'impianto affinché la conservi con cura (almeno 10 anni) per eventuali future assistenze, manutenzioni e riparazioni.

L'installazione dell'unità deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche per il buon funzionamento, sia di eventuali legislazioni locali vigenti che di specifiche prescrizioni.

Assicurarsi che alla consegna dell'unità, non vi siano segni evidenti di danni causati dal trasporto. In tal caso indicarlo sulla bolla di consegna.

Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione della macchina e non può essere ritenuto inadeguato perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali, senza l'obbligo di aggiornamento dei precedenti, se non in casi eccezionali.

Contattare l'Ufficio Commerciale del Costruttore per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti della documentazione tecnica e per qualsiasi proposta di miglioramento del presente manuale. Tutte le segnalazioni pervenute saranno rigorosamente vagliate.

1.1.2 REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA



Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza:






- E' vietato l'uso dell'apparecchio alle persone inabili e non assistite
- E' vietato toccare l'apparecchio a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide
- E' vietata qualsiasi operazione di pulizia, prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su spento
- E' vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore dell'apparecchio
- E' vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall'apparecchio, anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.
- E' vietato introdurre oggetti e sostanze attraverso le griglie di aspirazione e mandata d'aria.
- E' vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell'apparecchio, senza aver prima posizionato l'interruttore generale dell'impianto su spento.
- E' vietato disperdere e lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.

- Rispettare le distanze di sicurezza tra la macchina ed altre apparecchiature o strutture per garantire un sufficiente spazio di accesso all'unità per le operazioni di manutenzione e assistenza come indicato in questo libretto.
- L'Alimentazione dell'unità deve avvenire con cavi elettrici di sezione adeguata alla potenza dell'unità. I valori di tensione e frequenza devono corrispondere a quelli indicati per le rispettive macchine; tutte le macchine devono essere collegate a terra come da normativa vigente nei vari paesi.




1.1.3 SIMBOLOGIA









I simboli riportati nel seguente fascicolo, consentono di fornire rapidamente informazioni necessarie al corretto utilizzo dell'unità.

Simbologia relativa alla sicurezza:

| | | |
|--|---|---|
|  | ATTENZIONE Solo personale autorizzato | Avverte che le operazioni indicate sono importanti Aper il funzionamento in sicurezza delle macchine. |
|  | PERICOLO Rischio di scosse elettriche | Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di scosse elettriche. |
|  | PERICOLO | Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno alle persone esposte. |
|  | AVVERTENZA | Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno all'unità o all'impianto. |
|  | PERICOLO | Avverte che vi è la presenza di organi in movimento e comporta un rischio di danno alle persone esposte. |

1.1.4 AVVERTENZE

| | |
|---|--|
|  | L'installazione dell'unità deve essere effettuata da personale qualificato ed abilitato secondo le normative vigenti nei vari paesi. Se l'installazione non è eseguita potrebbe divenire una situazione di pericolo. |
|  | Evitare di installare l'unità in locali molto umidi o con presenza di grosse fonti di calore. |
|  | Sul lato elettrico per prevenire qualsiasi rischio di folgorazione, è indispensabile staccare l'interruttore generale prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di manutenzione. |

| | |
|---|--|
|  | In caso di fuoriuscite di acqua all' interno dell'unità, posizionare l'interruttore generale dell' impianto su "Off", chiudere i rubinetti dell'acqua e contattare il servizio tecnico. |
|  | Si raccomanda di utilizzare un circuito di alimentazione dedicato; Non utilizzare mai un'alimentazione in comune con altri apparecchi. |
|  | Si raccomanda di installare un interruttore di dispersione a massa; la mancata installazione di questo dispositivo potrebbe causare scossa elettrica. |
|  | Per il collegamento, utilizzare un cavo di lunghezza sufficiente a coprire l'intera distanza, senza alcuna connessione; non utilizzare prolunghe e non applicare altri carichi sull'alimentazione ma utilizzare un circuito di alimentazione dedicato. |
|  | Dopo aver collegato i cavi elettrici, accertarsi che i cavi siano sistemati in modo da non esercitare forze eccessive sulle coperture o sui pannelli elettrici; l'eventuale collegamento incompleto delle coperture può essere causa di surriscaldamento dei morsetti. |
|  | Assicurarsi che venga realizzato il collegamento di terra; non mettere a massa l'apparecchio su tubazioni di distribuzione. Sovracorrenti momentanee di alta intensità potrebbero danneggiare l'unità. |
|  | Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze del presente manuale o l'utilizzo al di fuori dei limiti di funzionamento fanno decadere istantaneamente la garanzia. |
|  | Assicurarsi che la prima messa in funzione sia effettuata da personale autorizzato dall' azienda (vedi modulo richiesta primo avviamento) |

1.1.5 CONFORMITA'

La marcatura CE (presente su ogni macchina) attesta la conformità alle seguenti norme comunitarie:

- Direttiva Macchine 2006/42/EC
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC
- Ecodesign 2009/125/EC

1.1.7 IDENTIFICAZIONE



-L'unità è identificabile attraverso la targhetta posta sul pannello frontale inferiore della stessa.

-Sull'imballo sarà presente un'ulteriore targa identificativa con il modello dell'unità ed i riferimenti di spedizione.

La targa sull' imballo non ha valenza per la tracciabilità del prodotto negli anni seguenti alla vendita.

L'asportazione, il deterioramento e l'illeggibilità della targhetta posta sull'unità, comporta grandi problematiche nell'identificazione della macchina, nella reperibilità dei pezzi di ricambio e quindi in ogni sua futura manutenzione.

1.1.8 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

| | |
|-----------------------|---|
| TELAIO | Telaio autoportante in lamiera. Pannelli in lamiera zincata, verniciata esternamente con isolamento termico ed acustico; tamponamenti interni in lamiera zincata di forte spessore. |
| SCAMBIATORE DI CALORE | Scambiatore in polipropilene a flussi incrociati controcorrente ad alto rendimento. Basse temperature di congelamento e funzionamento fino a -25°. Altissima efficienza di scambio. |
| VENTILATORI | Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante. Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità. |
| FILTRI | Filtri F7 con bassa perdita di carico. Facilmente estraibili sia in posizionamento orizzontale sia verticale. |
| FREE COOLING | Free cooling realizzato all'interno dell'unità con ampio passaggio aria e serranda con attuatore motorizzato. |
| QUADRO ELETTRICO | Quadro elettrico completo di scheda di gestione 4 velocità ventilatori, antigelo, bypass automatico, sonde di temperatura, gestione delle batterie di post-riscaldamento e segnalazione filtri sporchi automatica. Pannello di controllo obbligatorio per il funzionamento dell'unità con touch capacitivo per montaggio su scatola 503 o a muro. |
| EFFICIENZA | Grazie alle particolarità costruttive ed ai suoi componenti l'unità è in grado di raggiungere efficienza di recupero maggiori del 90%. Nelle stagioni invernali ed estive si ha un notevole recupero energetico dell'aria di rinnovo immessa in ambiente. |

1.1.9 DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

L'unità è un sistema di ventilazione con recupero di calore dalle seguenti caratteristiche e peculiarità:

- favorisce una ventilazione sana all'interno delle abitazioni, permettendo il corretto ricambio d'aria degli ambienti ed estraendo umidità in eccesso e cattivi odori;
- permette un notevole risparmio energetico per il riscaldamento grazie all'efficienza del recuperatore di calore maggiore al 90%;
- i filtri classe F7, a bassa perdita di carico, garantiscono il filtraggio dell'aria esterna, fondamentale per gli allergici;
- i motori a controllo elettronico di velocità, garantiscono un basso consumo di energia elettrica;
- isolamento termico e acustico;
- ispezione e manutenzione di facile accesso mediante pannello con chiusure;
- protezione antigelo;
- unità di controllo con display;
- predisposizione per facile connessione alla rete e del controllo remoto;
- disponibile anche nella versione con bypass integrato.

1.1.10 STATO DI FORNITURA

La fornitura comprende:

- unità di recupero completa di ventilatori installati all'interno dell'unità;
- scambiatore controcorrente in polipropilene pre-inserito all'interno dell'unità;
- 2 filtri classe F7 pre-inseriti all'interno dell'unità;
- Scatola elettrica con predisposizione morsettiera di collegamento;
- Staffa di montaggio a parete;
- kit di scarico condensa composto da sifone e tubo filettato interno;
- etichette/adesivi (pittogrammi sicurezza, identificazione attacchi aria, marcatura CE...) già posizionati sull'unità;
- Manuale di installazione, uso e manutenzione

1.1.11 PRESCRIZIONI PER L'AVVIAMENTO



Prima dell'avviamento accertarsi che non vi siano corpi estranei all'interno dell'unità.

Verificare i fissaggi dei pannelli di chiusura e delle porte di ispezioni.

Se non vi sono installati canali su una delle 4 prese aerauliche, provvedere ad installare un adeguata rete di protezione.

Verificare l'alimentazione elettrica e la messa a terra dell'unità.

1.1.12 SMONTAGGIO E SMALTIMENTO



Non smontare o smaltire il prodotto autonomamente. Lo smontaggio, demolizione, smaltimento del prodotto dovrà essere effettuato da personale autorizzato in conformità con le normative locali.



2 INSTALLAZIONE

2.1.1 CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE



L'unità deve essere installata in base alle norme nazionali e locali che regolamentano l'uso di dispositivi elettrici e in base alle seguenti indicazioni:

- installare l'unità all'interno di edifici residenziali con temperatura ambiente compresa tra 0°C e 45°C;
- evitare aree in prossimità di fonti di calore, vapore, gas infiammabili e/o esplosivi e aree particolarmente polverose;
- installare l'unità in un luogo non soggetto a brina (l'acqua di condensa deve essere scaricata non gelata, ad una certa inclinazione, usando un sifone);
- non installare l'unità in zone con un alto tasso di umidità relativa (come il bagno o WC) per evitare la condensa sulla superficie esterna;
- scegliere un luogo d'installazione dove ci sia spazio sufficiente attorno all'unità per gli

- allacciamenti dei condotti dell'aria e per poter eseguire gli interventi di manutenzione;
- la consistenza del soffitto/parete/pavimento dove verrà installata l'unità deve essere adeguata al peso dell'unità e non provocare vibrazioni.

Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti:

- allacciamenti dei condotti dell'aria;
- allacciamento elettrico monofase 230V;
- allacciamento per lo scarico condensa.

L'unità è parte integrante di un sistema di ventilazione bilanciata, con il quale si estrae l'aria contaminata dalla cucina, dal bagno o da qualsiasi altro locale e si introduce lo stesso volume di aria fresca nel soggiorno o nelle camere da letto. Gli spazi sotto le porte assicurano una buona circolazione del flusso d'aria all'interno dell'abitazione: assicurarsi che questi spazi non vengano mai ostruiti, per esempio da para spifferi o tappeti, altrimenti il sistema non funzionerà in modo ottimale. Il funzionamento contemporaneo dell'unità e di una caldaia a tiraggio naturale (ad es. caminetto aperto) può provocare una depressione nell'ambiente, a causa della quale può verificarsi un riflusso dei gas di scarico nell'ambiente.

2.1.2 POSIZIONAMENTO UNITA'



Montaggio a parete

| | | |
|---|---------------------------|--|
| <p>Per il montaggio dell'unità a parete è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> -installare il kit di scarico condensa sul pannello di fondo: togliere i tappi, inserire il tubo di collegamento interno e avvitare il sifone all'esterno; -appoggiare l'unità a pavimento posizionare la staffa di montaggio in dotazione a muro attraverso l'utilizzo di idonei tasselli o sistemi di ancoraggio. -posizionare l'unità al di sopra della staffa di fissaggio e regolare i due distanziali per garantire un corretto appoggio sulla superficie verticale. -assicurare uno spazio sufficiente per lo svolgimento delle attività di manutenzione: deve essere garantita l'apertura del pannello frontale dell'unità -non montare l'unità con i fianchi a diretto contatto delle pareti per evitare possibili rumori da contatto, inserire strisce di gomma o neoprene in tal caso. | | |
| | | |
| | <p>Montaggio a parete</p> | <p>Staffa per montaggio a parete</p> |

ALLACCIAMENTO SCARICO CONDENSA !


A causa del sistema di recupero del calore (l'aria calda in espulsione viene raffreddata dall'aria in immissione all'interno dello scambiatore di calore), l'umidità contenuta nell'aria interna si condensa all'interno dell'unità.

Per il corretto funzionamento del recuperatore di calore, è quindi necessario il collegamento di uno scarico condensa all'impianto idraulico (scarico) di casa. Inoltre, per permettere il corretto deflusso dell'acqua di condensa ed evitare risucchi d'aria, lo scarico condensa deve sempre essere provvisto dell'apposito sifone fornito in dotazione.

Per l'installazione dello scarico condensa rispettare le seguenti norme:

- dare una pendenza di almeno il 2% al tubo di scarico;
- prevedere la possibilità di scollegare il tubo di scarico per eventuali manutenzioni;
- assicurarsi che l'estremità di scarico del tubo sia almeno al di sotto del livello d'acqua del sifone;
- assicurarsi che il sifone sia sempre pieno d'acqua.

Installare il sifone di scarico condensa su **lato espulsione** dell'unità per evitare sgradevoli odori nell'aria ambiente.



3 COLLEGAMENTI AERAILICI

3.1.1 ORIENTAMENTI AERAILICI


L'unità è provvista di 4 attacchi circolati maschio di diverso Ø in funzione della grandezza: per un funzionamento ottimale. Per il collegamento corretto dei condotti dell'aria, fare riferimento al seguente schema e agli adesivi posti sull'unità.

Tabella Diametri collegamenti aerailici unità.

| Grandezza | 200 m ³ /h | 300 m ³ /h | 500 m ³ /h |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ø mm | 160 | 160 | 160 |

Si consiglia l'installazione di almeno 500 mm di tubazione flessibile per evitare trascinalti di vibrazione e fastidiosi rumori dovuti all'installazione. Secondo l'impianto in cui l'unità dovrà essere installata, sarà possibile orientare opportunamente i quattro attacchi aerailici.

CONFIGURAZIONE VERSIONE ORIZZONTALE V



LE UNITA' SONO RIPORTATE VISTE DALL'ALTO E DEVONO ESSERE ORDINATE CON LA CONFIGURAZIONE DESIDERATA.

4 COLLEGAMENTI ELETTRICI

4.1.1 GENERALITA'




- Prima di iniziare qualsiasi operazione per effettuare il collegamento elettrico assicurarsi che l'unità non sia alimentata elettricamente.
- Eseguire i collegamenti elettrici necessari consultando esclusivamente lo schema elettrico allegato al presente manuale.
- Installare un idoneo dispositivo di interruzione e protezione differenziale a servizio esclusivo dell'unità.
- È indispensabile che l'unità sia collegata ad un'efficiente presa di terra. Il costruttore rifiuta ogni responsabilità per la non osservanza di questa precauzione.
- Controllare che i componenti elettrici scelti per l'installazione (interruttore principale, magnetotermici, sezione dei cavi e terminali) siano adatti alla potenza elettrica dell'unità installata e che tengano conto delle correnti di spunto del compressore oltre che del massimo carico raggiungibile. I dati relativi sono indicati sullo schema elettrico allegato e sulla targa identificativa dell'unità.
- E' vietato entrare con i cavi elettrici nell'unità se non dove specificato in questo fascicolo.
- Utilizzare cavi e conduttori elettrici di adeguate sezioni e conformi alle normative vigenti dei vari paesi.
- Evitare assolutamente di far passare i cavi elettrici a contatto diretto con tubazioni o componenti all'interno dell'unità.
- Verificare dopo i primi momenti di funzionamento il serraggio delle viti dei morsetti di alimentazione.

Tabella per il dimensionamento della linea di alimentazione

| | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grandezza | 200 m ³ /h | 300 m ³ /h | 500 m ³ /h |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----|-----|
| Massima corrente assorbita | A | 1,6 | 1,6 | 3,5 |
|----------------------------|---|-----|-----|-----|

4.1.2 SCHEMI ELETTRICI UNITA'



COLLEGAMENTI A CURA DEL CLIENTE

| | | |
|----------------------------|---|--|
| GRID | Umidostato / Regolatore qualità dell'aria | Contatto chiuso / funzione attiva |
| CHILLER | Chiller / Attivazione generatori | Contatto Pulito (attivazione richiesta caldo/freddo) |
| N - CL - CP | Valvola Acqua / batteria di post | Contatto in tensione (220v) |
| REMOTE DISPLAY | Comando remoto (4 fili) | |
| ON OFF REMOTO (SU DISPLAY) | ON OFF remoto contatto presente su display remoto | Contatto chiuso / unità OFF |


4.1.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI



Collegamento pannello remoto CNV

La scheda prevede un comando remoto di tipo Touch capacitivo per la gestione di tutte le funzioni dell'unità e predisposto per installazione a parete o esterno scatola 502.

Per il collegamento utilizzare cavo Schermato/intrecciato da 0,75/1mm a 4 conduttori.



Pannello remoto CNV

Collegamenti ausiliari


La scheda permette il funzionamento del ventilatore EC Brushless attraverso un comando remoto descritto sopra; sono state implementate nella scheda alcune funzioni ausiliarie come il collegamento dei regolatori e la gestione di una batteria / valvola di post.

Collegamento display per comando di più unità

Il pannello CNV prevede il comando di più unità; è possibile collegare fino a 30 unità che saranno gestite dall'unico pannello remoto; dovranno essere collegate in serie con collegamento entra ed esci sulle schede delle singole unità; la rete è una rete RS485;

utilizzare cavo schermato a 2 fili con lunghezza massima di 150mt.


- Eseguire un tracciato in modo da ridurre al minimo la lunghezza delle derivazioni.
- Terminare la linea con la resistenza da 120 Ω in dotazione.
- Non effettuare collegamenti a "stella".
- Il collegamento con il cavo RS485 è polarizzato.



Collegamento on off remoto

Il pannello remoto CNV prevede un comando ON OFF con cui l'unità può essere collegata attraverso un contatto pulito ad un dispositivo per l'accensione / spegnimento dell'unità da remoto come un interruttore od un timer

La logica prevede:
 Contatto chiuso : Unità OFF
 Contatto aperto : Unità ON



ACCESSORI

Collegamento scheda elettronica regolatore qualità aria sq4

| | | |
|--|---|---|
| <p>E' previsto il collegamento di un regolatore per la qualità dell'aria di tipo digitale.</p> <p>Sul regolatore sono previsti tre livelli di qualità dell'aria : -Basso / Medio / Alto.</p> <p>Selezionare attraverso il Jumper posto sul regolatore il livello di confort desiderato.</p> <p>Il collegamento avviene sui morsetti GRID come indicato sullo schema elettrico</p> <p>N.B: Interporre un relè a 230v tra l'uscita del regolatore e l'ingresso dell'unità.</p> |  | <p>QUALITÀ ARIA</p>  <p>GRID</p> |
| <p>Collegamento Regolatore Qualità Aria</p> | | |

Collegamento scheda elettronica regolatore umidità umr


| | | |
|--|--|--|
| <p>E' previsto il collegamento di un regolatore per l'umidità ambiente.</p> <p>Sul regolatore è prevista la manopola di regolazione attraverso la quale sarà possibile scegliere il livello di umidità desiderato.</p> <p>Il collegamento avviene sui morsetti GRID come indicato sullo schema elettrico</p> |  | <p>UMIDOSTATO</p>  <p>Grid</p> |
| <p>Collegamento Valvola Acqua / Batteria di post</p> | | |

N.B È possibile collegare sia il regolatore di qualità dell'aria sia il regolatore di umidità in parallelo sugli stessi morsetti.

Collegamento valvola / batteria di post

L'unità prevede il comando di una valvola/batteria di post elettrica, attraverso il comando 230v previsto sulla scheda;

- N - COMUNE
- CL - TENSIONE FISSA PER COMANDO VALVOLA 3 PUNTI
- CP - COMANDO ON OFF VALVOLA 2-3 PUNTI



Collegamento Valvola Acqua / Batteria di post

Collegamento generatore / batteria di post

L'unità prevede il comando di un generatore o di una batteria di post, attraverso il contatto pulito in morsettiera.

Contatto chiuso con richiesta attiva.



Collegamento Generatore / Batteria di post

5 INSTALLAZIONE BATTERIE ESTERNE - ACCESSORI

5.1.1 BATTERIE ELETTRICHE



L'unità può essere dotata di una batteria elettrica che può essere installata nelle modalità indicate di seguito.

Questa versione comanda direttamente la batteria elettrica attraverso il contatto Chiller, presente sulla scheda.

Disattivare od alzare il set in estate per non far intervenire la batteria in modalità estiva.

Batteria con funzione di pre-riscaldamento.

La batteria ha la funzione di sbrinamento e protezione antigelo dell'unità.

Installazione:

- montare il riscaldatore sul condotto di "aria di rinnovo";
- collegare il riscaldatore alla rete elettrica; impostare la temperatura sul termostato interno a 2 °C.

In qualunque caso la batteria va installata con il coperchio verso l'alto per evitare malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza.


Batteria con funzione di post-riscaldamento.

La batteria, in inverno, ha la funzione di riscaldare l'aria in immissione nell'abitazione per portarla alla temperatura di comfort richiesta.

Installazione:

- montare il riscaldatore sul condotto di "immissione";
- collegare il riscaldatore alla rete elettrica;
- impostare la temperatura sul termostato interno a alla temperatura desiderata (ad es. 18 °C).

In qualunque caso la batteria va installata con il coperchio verso l'alto per evitare malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza.



Batteria elettrica

5.1.2 BATTERIE IDRONICHE




In alternativa alle batterie elettriche l'unità può essere dotata di una batteria idronica in grado di riscaldare/raffrescare l'aria in immissione nell'edificio consentendo così di portarla alla temperatura impostata.

La batteria idronica in modalità raffreddamento sarà in grado di provvedere alla deumidificazione dell'aria in immissione.

In questa versione comanda la batteria attraverso il comando Valvola (comando a 2 punti) ed attraverso il contatto pulito Chiller che può essere utilizzato per attivare il generatore.

Installazione:

- montare la batteria sul condotto di "immissione";
- collegare alla batteria le tubazioni dell'acqua;
- collegare lo scarico condensa.



Batteria idronica

6 MESSA IN SERVIZIO E MODALITÀ D'UTILIZZO

6.1.1 GENERALITÀ



Per garantire lo "scarico" dell'umidità che si viene a creare naturalmente all'interno dell'abitazione, l'unità deve funzionare continuamente almeno a velocità ridotta (velocità 1). Se si spegne l'apparecchio di ventilazione, si potrebbe riscontrare condensa all'interno nell'apparecchio e all'interno dell'edificio con possibili danni dovuti all'umidità.

La messa in funzione dell'unità e l'eventuale modifica delle impostazioni di fabbrica devono essere eseguite soltanto da personale qualificato (installatore autorizzato).







6.1.3 FUNZIONAMENTO

L'unità viene controllata completamente in modo manuale dall'utente, attraverso il comando touch a parete CNV.


È prevista la possibilità di collegamento dei sensori regolatore umidità e regolatore qualità aria.




Commutatore 3V

| Significato dei tasti della visualizzazione principale: | | | |
|---|---|---|--|
| Qui di seguito sono riportati i tasti presenti nella maschera principale: |  | Consente l'accensione / spegnimento dell'unità da tastiera |  Tasto per la modifica del set di temperatura |
| |  | Tasti per la selezione della velocità di ventilazione: minima / media / massima |  Tasto per la selezione estate / inverno |
| |  | Tasto per il funzionamento velocità media e sensore |  Segnalazione ALLARME |
| Visualizzazione tasti maschera principale | | | |


6.1.3.1 ACCENSIONE E SPEGIMENTO DELL'UNITÀ

| | |
|--|---|
| L'unità può essere abilitata e disabilitata attraverso il tasto On / Off presente sul display. |  |
| | Accensione / Spegnimento unità |


6.1.3.2 MODIFICA VELOCITÀ VENTILATORI E FUNZIONE BOOSTER

| | |
|--|---|
| <p>Sul display sono presenti i tasti per la selezione della velocità desiderata dell'unità; Ogni volta che la velocità è selezionata, dopo 1 secondo si ha l'effettiva variazione di velocità del ventilatore.</p> <p>-Le velocità selezionabili sono tre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • minima • media • massima |  |
| | Gestione velocità ventilatori |

6.1.3.3 FUNZIONE VELOCITÀ NOMINALE

| | |
|---|--|
| <p>Premendo il tasto auto, l'unità funzionerà alla velocità media tenendo attivo il controllo dell'ingresso sensori.</p> <p>Se il regolatore umidità o regolatore qualità dell'aria, lo richiederanno, l'unità aumenterà la velocità, alla velocità sensori.</p> <p>L'ingresso è un ingresso digitale a cui collegare un contatto pulito.</p> | <div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <div style="text-align: center;"> <p>Funzione AUTO</p> </div> |
|---|--|

6.1.3.4 CAMBIO STAGIONE

| | |
|---|--|
| <p>Il cambio stagione deve essere effettuato da tastiera: tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto di cambio stagione per modificare lo stato della stagione.</p> <p>L'operazione deve essere obbligatoriamente effettuata per attivare le corrette logiche: in inverno la funzione antigelo ed in estate la funzione bypass.</p> <p>Logica simboli: SOLE - INVERNO FIOCCO DI NEVE - ESTATE</p> | <div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <div style="text-align: center;"> <p>Funzione AUTO</p> </div> |
|---|--|

6.1.3.5 BLOCCO TASTI

| | |
|---|---|
| <p>Premendo contemporaneamente i tasti + e - per 3 secondi si attiva il blocco locale di tutti i tasti, la conferma è data dalla visualizzazione della scritta bL. Tutte le regolazioni vengono inibite all'utente e alla pressione di qualsiasi tasto compare bL. Ripetendo la sequenza si ottiene lo sblocco dei tasti.</p> | <div style="text-align: center;"> <p>bL</p> </div> <hr/> <div style="text-align: center;"> <p>Blocco tasti</p> </div> |
|---|---|

6.1.3.6 REGOLAZIONE LUMINOSITA' PANNELLO

| | |
|---|--|
| <p>Con pannello spento tenere premuto il tasto + per 5 secondi fino all'apparizione della scritta 01. Con il tasto - portare il valore a 00 e attendere 20 secondi per la verifica della corretta impostazione.</p> | <div style="text-align: center;"> <p>0/0</p> </div> <hr/> <div style="text-align: center;"> <p>Regolazione luminosità</p> </div> |
|---|--|

7 MANUTENZIONE


Per garantire sempre il funzionamento corretto ed ottimale dell'unità, è necessario eseguire periodicamente tutti gli interventi di manutenzione.

7.1.1 PULIZIA O SOSTITUZIONE FILTRI

Per sostituire i filtri, o effettuare la loro pulizia, procedere come segue:

- togliere l'alimentazione all'unità;
- aprire i coperchi dei filtri attraverso le manopole dedicate;
- estrarre i filtri sporchi;
- inserire con delicatezza i filtri nuovi;
- richiudere il coperchio con le manopole dedicate.

Se le condizioni dei filtri lo consentono è possibile procedere alla loro pulizia utilizzando un aspirapolvere o un compressore a bassa pressione.



Vista per estrazione filtri


7.1.2 PULIZIA SCAMBIATORE DI CALORE

Si consiglia di procedere alla verifica dello stato dello scambiatore di calore ad ogni pulizia/cambio filtri e di procedere alla sua pulizia se ritenuto opportuno. Questa operazione deve essere svolta soltanto da personale qualificato (installatore).

Per pulire lo scambiatore di calore procedere come segue:

- togliere alimentazione all'unità
- in caso di installazione a soffitto, scollegare il tubo dello scarico condensa;
- aprire il coperchio dell'unità sbloccando i ganci di fissaggio e rimuovendo le viti;
- estrarre lo scambiatore di calore aiutandosi con l'apposita fascetta/reggia verde;
- procedere alla pulizia con molta delicatezza utilizzando un aspirapolvere o un compressore a bassa pressione (per evitare che lo sporco entri nello scambiatore di calore, pulire nella direzione contraria a quella del flusso dell'aria);
- inserire nuovamente in sede lo scambiatore;
- richiudere il coperchio bloccandolo in posizione bloccando i ganci di fissaggio e inserendo le viti;

Attenzione! Non toccare mai le alette dello scambiatore, maneggiare lo scambiatore tenendolo solo sui lati chiusi.



Vista per estrazione scambiatore

7.1.3 PULIZIA GENERALE DELL'UNITA'


Si consiglia di procedere saltuariamente alla verifica e all'eventuale pulizia dei ventilatori, dello scarico condensa e delle pareti interne dell'unità. Queste operazioni devono essere svolte soltanto da personale qualificato (installatore).

Per effettuare le suddette operazioni procedere come segue:

- togliere alimentazione all'unità
- aprire il coperchio dell'unità sbloccando i ganci di fissaggio presenti su di essa;
- procedere alla verifica ed eventuale pulizia dei ventilatori, dello scarico condensa e delle pareti;
- richiudere il coperchio bloccandolo con i ganci di fissaggio presenti sull'unità;
- collegare il cavo di alimentazione e accendere l'unità dall'interruttore sul pannello laterale.

Per la pulizia è possibile utilizzare un'aspirapolvere, uno straccio inumidito leggermente con acqua, una spazzola a setole morbide oppure un compressore a bassa pressione.

Attenzione! Sulle pale sono presenti delle piccole clip in metallo per il bilanciamento delle pale stesse, NON rimuoverle.



Viste unità per pulizia generale

8 ALLARMI

8.1.1 GENERALITA'

In caso di problemi o guasti, prendere nota dell'eventuale codice di errore comparso sul display della centralina elettronica o del controllo remoto, prendere nota del modello e del numero di serie dell'unità che si possiede (presenti sulla targhetta identificativa attaccata sul fianco dell'unità) e contattare l'installatore.

8.1.2 PROBLEMI SENZA INDICAZIONE DELL'ERRORE A DISPLAY

| PROBLEMA | CAUSA | RIMEDI |
|--|---|---|
| I ventilatori non sono attivi | <ul style="list-style-type: none"> L'alimentazione non è inserita Non funziona il dispositivo di regolazione delle velocità ventilatori Collegamenti elettrici errati Ventilatori in protezione termica | <ul style="list-style-type: none"> Verificare l'alimentazione sul ventilatore Verificare il dispositivo di regolazione delle velocità ventilatori Verificare che il ventilatore non sia surriscaldato ed in protezione termica |
| Portata aria o pressione utile insufficienti | <ul style="list-style-type: none"> Filtri intasati Velocità di rotazione insufficiente Tubazioni o scambiatore intasati | <ul style="list-style-type: none"> Pulire i filtri Aumentare la velocità di rotazione Pulire tubazioni o scambiatore |
| Rendimento dello scambiatore insufficiente | <ul style="list-style-type: none"> Alette scambiatore intasate | <ul style="list-style-type: none"> Pulire le superfici dello scambiatore |
| Vibrazioni e rumorosità eccessive | <ul style="list-style-type: none"> Installazione non corretta dell'unità Installazione non corretta delle tubazioni Squilibrio della girante dei ventilatori | <ul style="list-style-type: none"> Verificare staffaggi e fissaggi dell'unità Verificare staffaggi e fissaggi tubazioni Verificare stato giranti dei ventilatori |
| Perdite acqua dall'unità | <ul style="list-style-type: none"> Scarico condensa ostruito Sifone non installato correttamente | <ul style="list-style-type: none"> Pulire lo scarico condensa Verificare la corretta installazione del sifone |
| Avviamento difficoltoso | <ul style="list-style-type: none"> Tensione di alimentazione troppo bassa Coppia del motore insufficiente | <ul style="list-style-type: none"> Verificare che la tensione di alimentazione non sia al di sotto del 10% della tensione nominale di targa Alimentare l'unità con serrande parzialmente chiuse in modo da ridurre la coppia di spunto del motore. In caso di partenza corretta, sostituire il motore con uno maggiorato. |

8.1.3 TABELLA ALLARMI SEGNALATI DA DISPLAY

Qui di seguito è riportata la tabella delle anomalie di funzionamento dell'unità segnalate, nelle versioni elettroniche, dal display remoto.

| CODICE | DESCRIZIONE | CAUSA | RIMEDIO |
|---------------|-------------------------------|---|---|
| E1 | Allarme Sonda ripresa | Rottura e mancata lettura della sonda | Verificare il collegamento della sonda o sostituirla |
| E2 | Allarme ventilatore | Connettore ventilatore o segnale di feedback assente | Verificare il collegamento della connettore scheda al ventilatore |
| E3 | Allarme Sonda espulsione H4 | Rottura e mancata lettura della sonda | Verificare il collegamento della sonda o sostituirla |
| E5 | Allarme Sonda aria esterna H4 | Rottura e mancata lettura della sonda | Verificare il collegamento della sonda o sostituirla |
| NO LINK | Allarme comunicazione | Verificare il led verde presente sulla scheda. Il led indica la presenza di alimentazione sulla scheda. | Verificare lo stato del led di indicazione sulla scheda |
| ACL | Allarme filtro sporco | Ore di funzionamento per filtro sporco raggiunte (default = 0) | Verificare lo stato del filtro e tenere premuto il tasto on off per resettare la segnalazione |

GARANZIA / WARRANTY

La garanzia ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di consegna.

L'azienda fornitrice garantisce la qualità dei materiali impiegati e la corretta realizzazione dei componenti. La garanzia copre difetti di materiale e di fabbricazione e si intende relativa alla fornitura dei pezzi in sostituzione di qualsiasi componente che presenti difetti, senza che possa venir reclamata alcuna indennità, interesse o richiesta di danni.

La garanzia non copre la sostituzione dei componenti che risultano danneggiati per:

- trasporto non idoneo;
- installazione non conforme a quanto specificato in questo manuale di installazione uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto;
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.

The warranty lasts 2 years from the date of delivery.

The supplier company guarantees the quality of the materials used and the correct construction of the components. The warranty covers defects in materials and manufacturing defects and refers to the supply of spare parts of any components featuring defects, without any compensation, interest or claim for damages.

The warranty does not cover the replacement of components damaged due to:

- *incorrect transportation;*
- *installation not compliant with that specified in this installation, use and maintenance manual;*
- *non-observance of product technical specifications;*
- *Anything else that is not linked to original faults of the material or production provided that the customer complaint is covered by the guarantee and a claim is made within the time limit and in the way requested by the supplier, the same supplier will commit, at their own discretion, to replace or repair any product or part of product showing signs of faults or defects.*

SMALTIMENTO / DISPOSAL

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.



At the end of its useful life, the product must not be disposed of with household waste. It can be deposited at a dedicated recycling centre run by local councils, or at retailers who provide such a service. To highlight the requirement to dispose of household electrical items separately, there is a crossed-out waste paper basket symbol on the product.



by  **Tecnosystemi**
group

Tecnosystemi S.p.A.
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
Numero Verde 800 904474
email: info@tecnosystemi.com

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

www.tecnosystemi.com